

## Příručka pro ventilační jednotky XtendLan řady SFAN1U



### Instalace

- Namontujte sadu ventilátorů do jednotky pomocí přiložených šroubů
- Připojte kabel termostatu ke konektorům na zadní straně a nasadte senzor na vhodné místo v jednotce.
- Připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi nebo do zásuvky ve racku.



### Ovládání

Displej normálně zobrazuje aktuální teplotu

- Chcete-li zkontrolovat mezní hodnotu, když ventilátor začne pracovat, stiskněte šipku nahoru.
  - Chcete-li nastavit mezní hodnotu, stiskněte a podržte tlačítko S po dobu 5 sekund (horní LED se rozsvítí) a poté upravte teplotní limit pomocí tlačítek se šipkami.
  - Ukončete opětovným stisknutím tlačítka S po dobu 5 sekund (horní LED zhasne)
- Jakmile je dosažena mezní hodnota, ventilátor začne pracovat. Když přestane fungovat teplota klesla pod určitou hranici.
- Když ventilátor pracuje, LED svítí.

POZNÁMKA. Tlačítko označené R se v tomto modelu nepoužívá.

### Specifikace

- Provozní teplota -5-50 ° C
- Relativní vlhkost 20-80%
- Připojení napájení 200-240 VAC
- Měřicí rozsah 0-50 ° C s přesností 1 ° C
- Výchozí mezní hodnota 45 ° C
- Rozměry (ŠxHxH): 425x290x44 mm.