

HD-SDI/HDMI/DVI/VGA/YPbPr/CVBS kodéry

IVS-192/193/194

Uživatelský návod







Platné pro app version 1.7.2 2014-12-26 a kernel version Sep 23 2014

Obsah

Specifikace 3
Vzhled6
Zadní panely 6
Popis portů6
Přední panely7
Popis indikátorů
Popis portů7
Instalace
Vybavení nutné pro provedení instalace8
Minimálni nutné znalosti
Instalace hardwaru
Nastavení parametrů zařízení
Administrace zařízení
Status11
Config11
Network
Version
Detect
Network13
Receive Config14
Video In
Video Code – Main stream17
Video Code – Second stream19
Video Out
Audio
Web live
System
OSD
Password change26
Pan-tilt
Upgrade27
Příloha
A) Přehrávání streamu open-source aplikacemi
B) RTMP, HDS, HLS
C) USB port zařízení
D) SDK

Specifikace

Jedno kanálové IP video servery/enkodéry pro HD video. Převádí HDMI, HD-SDI, DVI-I nebo VGA nebo CVBS (kompozitní) signál na IP stream v reálném čase a vysoké kvalitě.

Pracují samostatně jako streamovací zařízení či video servery.

Rozhraní:

- 1x port HDMI vstup (dle modelu)
- 1 port HD-SDI vstup, do 1080p (1920x1080) na 60Hz/30Hz/25Hz (dle modelu)
 - + 1 port HD-SDI smyčkový výstup
- 1x port DVI-I vstup, digitální i analogové rozhraní, pro připojení VGA dodána redukce. Pro připojení YPbPr není redukce součástí balení (dle modelu)
- 1x port BNC vstup, 750hm, kompozitní vstup (PAL/NTSC) (dle modelu)
- 1x port Fast Ethernet 10/100Mbps, 100Base-TX, RJ-45
- 1x audio-in vstup, stereo jack 3,5mm, 5kOhm 2Vp-p, jack (dle modelu)
- 1x audio-out výstup, stereo jack 3,5mm (dle mdelu)
- 1x RS-232 DB-9 konektor
- 1x USB 2.0, konektor micro-B (6,85mm) (dle modelu)
- LED indikátory aktivity

Kompresní vlastnosti:

- Formát H.264 (ISO/IEC-14496-10/H.264 High Profile 5.0). Volitelný profil High/Main/Baseline
- Formát HEVC/H.265 (ITU-T H.265, ISO/IEC 23008-2 (pro model IVS-194H)
- Kódování zvuku AAC nebo MP3, volitelné
- Maximální rozlišení: 1920x1200
- Maximální kódový výkon pro realtime: 30sn/s při 1920x1200
- Nastavitelná snímková rychlost: 1-60fps
- Podporovaná vstupní rozlišení do 170MHz dot-clock
- Vyjmenovaná podporovaná vstupní rozlišení
 - HDMI vstup:
 - 1920x1080p60, 1920x1080p30
 - 1920x1080p50, 1920x1080p25
 - 1280x720p60
 - 1280x720p50
 - 640x480p30
 - 720x576p25
 - Podpora prokládaných režimů 1920x1080i přítomna, nezaručena.

- Podporovaná vstupní rozlišení na HD-SDI portu
 - 1920x1080/60Hz (1080p60)
 - 1920x1080/50 (1080p50)
 - 1280x720/60 (720p60)
 - 1280x720/50 (720p50)
 - 525p, 625p
- DVI (DVI-D), VGA (DVI-A) a YPbPr (DVI-A) vstup:
 - 1920x1200 (60Hz)
 - 1920x1080 (60Hz)
 - 1680x1050 (60Hz)
 - 1600x1200 (60Hz)
 - 1440x1050 (60Hz)
 - 1400x1050 (60Hz)
 - 1440x900 (60Hz)
 - 1366x768 (60Hz)
 - 1360x768 (60Hz)
 - 1280x1024 (60, 85Hz)
 - 1280x960 (60Hz)
 - 1280x800 (60Hz)
 - 1024x768 (60, 75, 85Hz)
 - 1024x768 (60, 75, 85 Hz)
 - 800x600 (60, 72, 75, 85Hz)
 - 640x480 (60, 73, 75, 85Hz)
- BNC vstup:
 - PAL
 - NTSC

- Zvukové kanály volitelně z video vstupů nebo z analogového vstupu. Analogový vstup stereo, CD kvalita.
- Nastavitelný maximální datový tok 32kbps-30Mbps v režimu CBR. Maximální datový tok pro režim VBR je 50Mbit.
- Nastavitelná vzdálenost mezi I-rámci: 1-200
- Nastavitelný jas a kontrast pro jednotlivé RGB složky.
- Škálování obrazu real-time
- Počet streamů: dva
- Formát vysílání
 - UDP stream, unicast nebo multicast
 - RTSP server a RTSP http tunelled server. Servery nelze simultánně vyžívat s předchozím UDP streamem.
 - RTMP stream, s určením URL cíle.
 - HTTP stream, TCP. Nelze simultánně vyžívat s RTSP streamem.
 - TCP streamy, možné posílat na 5 míst, dostupné jen užitím SDK, resp. dodaných příkladů
 - Lze simultánně vysílát UDP a RTMP
- Formát streamu
 - TS/MPEG, srozumitelný pro open source aplikace jako je VLC, srozumitelný pro Android a jiné platformy.
 - RTMP pro aplikace jako Adobe Flash Media Server, C++ RTMP server (crtmpserver), nginx-rtmp-module
 - o RTSP
- Multicast IGMPv2 podpora
- Doba startu <30s

Fyzické vlastnosti:

- Pracovní teplota -10 °C~ +50 °C, vlhkost 10-90%, nekondenzující
- Napájení adaptérem 5V nebo 12V DC, příkon do 5 nebo 10W (dle modelu)
- Rozměr skříňky (mm): IVS-192/193: 190x100x36; IVS-194x: 440x210x45
- Bez pohyblivých částí

Vzhled

Zadní panel IVS-192:



Popis portů

5V/DC - Napájecí port RS232 - sériový port RS232 pro případné ovládání kamer BNC port – pro PAL/NTSC signál DVI-I – vstup pro DVI-D a VGA signál s redukcí, která je součástí balení. Pro YPbPr tentýž port, redukce není součástí balení. HDMI – HDMI vstupní port. AUDIO OUT (jack) – audio výstupní port AUDIO IN (jack) – audio vstupní port Ethernet – LAN port 10/100Base-TX, RJ45

Zadní panel IVS-193:



stejné jako IVS-192 s rozdílem video rozhraní:

první BNC port (in): HD-SDI vstup, druhý BNC port (out) HD-SDI smyčkový výstup

Přední panel IVS-192/193

	HDMI/DVI-I/BNC Ethernet Encoder
	🧉 Power
	🔍 Run
	🧿 Signal
USB	

Přední panel IVS-194(H)



Popis indikátorů

POWER – indikátor napájení

- RUN/DATA indikátor běhu systému, za běhu systému bliká
- SIGNAL svítí pokud došlo ke shodě na vstupním video rozhraní s nastavením zdroje signálu

Popis portů

USB – síťové rozhraní na USB portu (USB/LAN vestavěný adaptér), dle modelu.

Instalace

Vybavení nutné pro provedení instalace

- PC počítač s http prohlížečem (Internet Explorer není podmínkou)
- Fast Ethernetový přepínač
- zdroj video signálu
- zdroj audio signálu, pokud nějaký chcete přenášet

Minimálni nutné znalosti

- obeznámenost s IP adresami a jejich konfigurací v systému Windows
- znalost rozdílu mezi IP/TCP a IP/UDP protokoly
- obeznámenost s připojenými vstupními a výstupními zdroji signálu

Instalace hardwaru

Zapojte zařízení následujícím způsobem

- připojte zdroj signálu do DVI nebo HDMI nebo BNC portu, pokud připojujete VGA signál použijte přiloženou redukci pro napojení na DVI port. Zdrojem signálu je buď přehrávací zařízení nebo počítač.
- zapojte LAN přípojku do Ethernetového portu
- zapojte přiložený napájecí adaptér

Nastavení parametrů zařízení

 na svém PC počítači si nastavte IP adresu takovou, abyste mohl přistupovat k zařízením

Výchozí IP adresa zařízení je:

192.168.18.209 s maskou 255.255.255.0

nebo

192.168.1.168 s maskou 255.255.255.0

Pro případ ztráty IP adresy má zařízení druhou pevnou IP adresu:

192.168.3.209 s maskou 255.255.255.0

 v prohlížeči jejich IP adresu do URL např. http://192.168.18.209 http://192.168.3.209

přihlaste se do zařízení pod účtem admin
Výchozí přihlašovací údaje jsou
User: admin
Password: 888888 (nebo "admin")

- přepněte jazyk na English pomocí odkazu vpravo nahoře
- nastavte své IP adresy, pokud je třeba je změnit, menu Network
- nastavte parametry kodéru
 - o nastavte parametry kódovaného videa, menu Video
 - o nastavte parametry vysílání streamu, menu ReceiveConfig
 - o nechte provést restart, menu System, tlačítko Reboot

Detaily nastavení parametrů viz dále jednotlivé kapitoly.

Administrace zařízení

Administrace zařízení je prováděna z www prohlížeče.

Níže popsány jednotlivá menu která uživatel uvidí po přihlášení do www rozhraní zařízení.



Status

Slouží k výpisu aktuálně nastavených parametrů a k detekci připojeného video rozhraní.

Config

Tlačítko vypíše aktuální nastavení kodéru.



Network

Tlačítko vypíše aktuální nastavení síťových rozhraní.

Status	Product Manager	
🖉 Network		
避 Receive Config	config network version detect	
🥖 Video In	Status info: eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:63:49:44:06:07	^
🕖 Video Code(Main Stream)	<pre>inet addr:10.99.99.18 Bcast:10.99.99.255 Mask:255.255.255 inet6 addr: fe80::707a:92ff:feb6:511e/64 Scope:Link</pre>	5.0
Video Code(Second Stream)	UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1	
🥥 Video Out	TX packets:508 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0	
😏 Audio	RX bytes:66976 (65.4 KiB) TX bytes:110342 (107.7 KiB)	
🕑 Web live	Interrupt:52 Base address:0x7000	
🍪 System	eth0:1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:63:49:44:06:07 inet addr:192.168.3.209 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.	.255.
🗐 OSD	UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 Interrupt:52 Base address:0x7000	
Password Change	lo Link encap:Local Loopback	
an-Tilt	inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0	
Se Upgrade	UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1	
	TX packets:s errors:0 aropped:0 overruns:0 trame:0 TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:512 (512.0 B) TX bytes:512 (512.0 B)	
	usb0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:63:45:34:19:01 inet addr:192.168.4.209 Bcast:192.168.4.255 Mask:255.255. UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0	.255.
	K	

Poznamenejme:

eth0 je síťové rozhraní které uživatel může změnit eth0:1 je síťové rozhraní které uživatel nemůže změnit usb0 je virtuální síťové rozhraní aplikované při přímém připojení na USB port

Version

Vypíše aktuální verzi firmware.

Detect

Spustí detekci video rozhraní a pokusí se jej nastavit. Užití této funkce je nutné pro některé zdroje video signálu kdy není nastavené rozlišení rozpoznáno nebo není dostatečná shoda mezi uživatelským nastavením a zdrojem signálu. Po provedení detekce není třeba provádět reboot. Funkce Detect nenahrazuje správné nastavení v menu VideoIn.

Network

Slouží k nastavení síťových parametrů

🖉 Status	2			
6 Network				
🛎 Receive Config	IP		set	clear
🖉 Video In	netmask		set	clear
🥥 Video Code(Main Stream)	gateway		set	clear
	MAC		set	clear
Video code(second stream)	WIFI	🔘 enable 🔘 disable	Set)
Video Out	scan available WIF	Iscan		
Audio	SSID		set	clear
🕑 Web live	PassKey		set	clear
🚳 System	WIFI IP		set	clear
🚳 osd	тι		set	clear
🕸 Password Change			iai e	
🐌 Pan-Tilt				
🤞 Upgrade	Status info :			

IP - IP adresa zařízení

Netmask - IP maska zařízení

Gateway - IP výchozí brána

Pole WIFI, SSID, Passkey, WIFI IP nemají u zařízení IVS-192 žádnou funkci.

TTL - nastavení hodnoty TTL. Standardně na 64. Důležité především pro multicastové sítě tak aby bylo umožněno routování UDP/multicast streamu. Pokud stream nemíá opuštět místní segment IP sítě zadejte 1.

Zadejte měněné pole a stiskněte tlačítko Set.

Po provedení změny v tomto menu použijte volbu Systém a tlačítko Reboot

Poznámka: pokud nenastavíte výchozí bránu do stejného IP segmentu jako je IP adresa zařízení (například v situacích kdy zařízení data přes bránu posílat nebude) vemte na vědomí, že nebude funkční režim s multicastovou cílovou adresou. Pro jeho funkčnost zadejte IP adresu výchozí brány do stejného IP segmentu jako adresu zařízení i kdyby šlo o fyzicky neexistující adresu.

Receive Config

C Status	
C Network	
🐺 Receive Config	ts receive IP
🥏 Video In	ts receive port set clear
🥏 Video Code(Main Stream)	
🧭 Video Code(Second Stream)	Status info :
🧭 Video Out	
😌 Audio	
🕑 Web live	
🚳 System	
🎯 osd	
Password Change	
💩 Pan-Tilt	
🥌 Upgrade	

TS receive IP - cílová adresa vysílání pro UDP stream

Zadejte multicastovou nebo unicastovou adresu.

TS receive port - jde o cílový port na nějž je stream vysílán, platí pro UDP stream. Např. aplikace VLC standardně používá port číslo 1234

Tyto parametry je nezbytné vyplnit pro správnou funkci živého náhledu v lokální síti, viz. menu Web live.

Poznamenejme, že parametry se týkají pouze UDP protokolu. Volba režimu multicast spolu s užitím IGMP protokolu je automatická.

Vysílaný TS MPEG stream je typu UDP/RAW, nejde o UDP/RTP.

Po provedení změny v tomto menu použijte volbu Systém a tlačítko Reboot

Video In

Slouží k nastavení parametrů vstupního video signálu.

Pro okamžitou aplikaci změn nastavení provedených v této nabídce jděte po té do menu **System** a stiskněte tlačítko **configuration take effect** !

🧭 Status	
C Network	
🛎 Receive Config	Signal Input Source Select VGA 💌 set
🧭 Video In	Auto Detect Format O Yes O No Set
🧭 Video Code(Main Stream)	Resolution Change O SDK Control O Set
🧭 Video Code(Second Stream)	Format 1920 × 1200 @ 60HZ Set
🥖 Video Out	Brightness K.G.B Set Set Set
🥪 Audio	view current restore default
🕑 Web live	hs/vs modify vs hs set clear
🚳 System	
🕲 osd	
Password Change	Status info :
🐌 Pan-Tilt	
💊 Upgrade	

Signal Input source- zvolte zda je připojený zdroj signálu na portu HDMI, DVI-D, VGA nebo BNC.

Auto Detect Format - zvolte zda chce ponechat detekci vstupního formátu na výše zoleném stupu na systému (volba Yes) nebo jej navolíte dále ručně (volba No).

Resolution Change - možno nastavit zda je možní změna rozlišení za běhu (SDK Control, výchozí hodnota) nebo zda změna rozlišení je možná jen po restartu.

Format - zvolte rozlišení a obrazový kmitočet.

Zařízení poskytuje zdrojovému zařízení v případě rozhraní HDMI/DVI/VGA informaci pomocí EDID komunikace a zdrojové zařízení (video přehrávač, notebook apod.) může být schopen se těmto parametrů přizpůsobit i automaticky.

V závislosti od zařízení tedy doporučujeme, aby před nastartováním zdrojového zařízení (např. HD playeru) již byl dekodér spuštěn (bliká led RUN). Důvodem je, že ne všechna zdrojová zařízení jsou schopni provádět EDID komunikaci průběžně a mohou tuto kontrolu provádět i jen při svém spuštění.

Správné synchronizování indikuje rozsvícení diody SIGNAL. Pokud tato dioda nesvítí nedošlo k správnému nastavení. V tom případě věnujte pozornost že

- jste nastavili skutečně shodně vertikální kmitočty zdroje a kodéru

- jste preventivně vypnuli audio vstupy (viz. Audio)

Jděte do menu Status a použijte tlačítko Detect. Výpis detekce napoví jaké má být správné nastavení a případně zařízení rovnou synchronizuje.

Brightness/Contrast blue, green, red - umožňuje změnit jas a kontrast barevných složek. Bez významu pro digitální rozhraní HDMI a DVI-D. Rozsah hodnot 0-255.

View current - zobrazí aktuální hodnotu vertikální a horizontální pozice obrazu. Resp. počet vložených řádků a sloupců pro pozici obrazu.

Restore default - obnoví přednastavenou hodnotu vertikální a horizontální pozice obrazu.

vs / hs - dovoluje měnit vertikální a horizontální pozici obrazu. Vkládají se hodnoty relativní, nikoliv absolutní.

pro vs: vložením kladného čísla se posouvá obraz nahoru, záporného dolu

pro hs: vložením kladného čísla se posouvá obraz vlevo, záporného vpravo

Např. vložením vs: -3 hs: 0 se posune obraz o tři obrazové sloupce dolů, horizontálně se nezmění.

Hodnoty jsou pamatovány jakmile je stisknuto tlačítko Set. Změna se projeví až po provedení softwarového rebootu!

Zvláště významné je nastavení **vs** a **hs** pro analogové režimy jako je VGA. V nestandardních režimech nemusí být správně hodnoty vs a hs detekovány což způsobuje nekorektní barevné zobrazení. Toto lze odstranit postupným otestováním správného posunu obrazu. Při nastavení kontrolujte absolutní hodnotu vs a hs tlačítkem View current.

Pro okamžitou aplikaci změn nastavení provedených v této nabídce jděte do menu **System** a stiskněte tlačítko **configuration take effect** !

Video Code – Main stream

Slouží k nastavení parametrů typu komprese videa a audia.

Pro okamžitou aplikaci změn nastavení provedených v této nabídce jděte po té do menu **System** a stiskněte tlačítko **configuration take effect** !

🖉 Status	
🖉 Network	
🛎 Receive Config	bitrate
🧭 Video In	framerate set clear
🧭 Video Code(Main Stream)	I frame Num
🧭 Video Code(Second Stream)	IDR frame set clear
🧭 Video Out	H264 Delay Control set clear
😏 Audio	H264 type
🕑 Web live	restore default
🚳 System	H264 Standard
🚳 osd	
Password Change	
an-Tilt	Status info: H264 encode standard: Level 5.0
🤞 Upgrade	set ok

Bitrate - zvolte přenosový limit který si můžete dovolit přenášet. Zadávejte v bit/s.

Například 2Mbit přenos zadejte jako 2000000 a stiskněte tlačítko **Set.** Režim přenosu je takto nastaven na CBR (Commited Bit Rate). Kodér negeneruje streamy s velikostí nad 30Mbitů. Pokud zadáte hodnotu vyšší je toto ignorováno a stream nepřekročí 30Mbit.

Pokud je do pole zadáno -1 bude volba rychlosti přepnuta na VBR (Variable Bit Rate) s pevně určenou maximální velikostí streamu 50Mbit/s.

Poznamejme, že jde o hodnoty pro obsahovu bitovou rychlost (content bitrate), nikoliv o celkově přenášená data (media bitrate), která budou vždy o něco vyšší.

Pozn. při nastavení vysokého bitrate se může zpomalit přístup na web rozhraní zařízení, neboť používáte stejné rozhraní pro zasílání velkého množství dat. Pokud byste se dostali do stavu kdy byl limit nastaven nepříliš vysokou hodnotu a přenosová síť nebo počítač přísun dat nezvládá, stačí odpojit zdroj video signálu čímž se vysílání zastaví.

Framerate - snímková frekvence. Zvolte hodnotu z rozsahu 1-60. Hodnotu je vhodné odvozovat zvoleného formátu vstupu jako celočíselné podíly obrazových kmitočtů.

Například pro HD rozlišení 1920x1080p60 je vhodné volit násobky 5fps, 10fps, 15fps, 30fps.

I frame Num - zvolte hodnotu vzdálenosti I-rámců. Nižší hodnota umožňuje menší kompresi. Rozsah možných hodnot je 1-200. Výchozí hodnota je 30.

IDR frame - zvolte hodnotu vzdálenosti *Instantaneous Decoding Refresh*. IDR obsahuje Irámec který je možné dekódovat bez dekodování předchozích rámců. Výchozí hodnota je 100.

H264 Delay Control - dovoluje určit maximální zpoždění (latenci) mezi vstupem a výstupem. Zadává se v násobcí h100ms. Minimum je 1 (100ms), maximum 300 (30 s). Pozn. nemá vliv na latenci dekódování na vašem přehrávači, ten ovlivníte především velikostí jeho datového bufferu.

H264 (Profile) - určuje typ kompresní metody. Volte dle toho zda je schopen použitý přehrávač s touto kompresní metodou pracovat. Starší typy zařízení a software nemusí být schopny dekomprimovat režim High.

H264 type - zvolte úroveň kvality komprese, volba High Speed vam může dovolit nastavení vyšší snímkové frekvence a především redukci latence.

H264 standard - zvolte úroveň standardu H.264. Standardně volíme Level 5.0 Pro zpětnou kompatibilitu může být vhodné nastavit rovněž i menší Level. Může být vhodné nastavit i menší Level pro případy kdy je třeba zkrátit prodlevu mezi reálným obrazem a výstupem.

Pro okamžitou aplikaci změn nastavení provedených v této nabídce jděte do menu **System** a stiskněte tlačítko **configuration take effect** !

Video Code – Second stream

Slouží k nastavení parametrů typu komprese videa a audia pro druhý (sekundární) výstupní stream.

Sekundární stream využijete tehdy pokud chcete současně vysílat v TS a RTMP. Nelze vysílat dva streamy v TS nebo dva v RTMP.

Poznamenejme, že lze navolit i kombinaci TS a RTSP. Jelikož je však RTSP spojový protokol neběží v takové situaci ani TS dokud nenastane spojení od klienta RTSP.

Parametry komprese a rozlišení jsou pro Main Stream a Secondary stream nezávislé. Tj. sekundární stream není derivátem hlavního streamu.

📀 Status		Product Manager
🖉 Network		
🛎 Receive Config	Second Stream enable/disable	🔿 Enable 🔿 Disable 🛛 Set
🕖 Video In	Width	set clear
Video Code(Main Stream)	height	set clear
Video Code(Second Stream)	Bitrate	
Video Out	Framerate	set clear
Audio	l frame num	setclear
Wab liva	IDR frame num	set clear
Surtem	H264 Delay Control	set clear
System	H264 Profile	○ (High) ○ (Main) ○ (Baseline)
₩ - · · ·		(High Quality) (High Speed)
Password Change	H264 type	Set
• Pan-Tilt	H264 Standard	Level 5.0 💌 set
Leg Upgrade	View Second Stream Config	
	Restore Second Stream Default Config	

Parametry nastavení sekundárního streamu jsou totožné jako pro Main Stream.

Jediným rozdílem je volba zda má být sekundární stream vytvářen či nikoliv, tj. volba **Enable/Disable**. Nedávejte generovat sekundární stream pokud jej nepoužíváte, snižujete tím výpočetní kapacitu která jinak může být použita pro Main Stream.

Video Out

Slouží k nastavení parametrů výstupních parametrů streamu

Pro okamžitou aplikaci změn nastavení provedených v této nabídce jděte po té do menu **System** a stiskněte tlačítko **configuration take effect** !

Status		
🖉 Network	I	
避 Receive Config	ts output	○ udp mode ○ http mode ○ disable Set
🥥 Video In	ts select:	○ main stream ○ second stream Set
🥥 Video Code(Main Stream)	Raw stream tag	○ add ○ no add(raw h264/aac/mp3) Set
Video Code(Second Stream)	rtsp server/rtmp	○rtsp ○rtmp ○ disable Set
Video Out	rtmp/rtsp select	🔿 main stream 🔘 second stream 🛛 Set
	rtmp live url	set clear
Audio	Video Scaling Control	○ Yes ○ No Set
Veb live	Video Scaling Width	set Clear
System	Video Scaling Height	set clear
🧐 OSD		
🙆 Password Change		
🐌 Pan-Tilt	Status info :	
G Upgrade		

TS output - povoluje nebo zastavuje vysílání TS streamu v UDP protokolu.

Pokud není povolen RTSP/RTMP server tak nastavením této volby na disable se odstaví vysílání vůbec.

Volba http mode spustí jednouživatelský stream v protokolu HTS (HTTP Stream).

TS select - zvolte zda TS steram bude používat nastavení pro primární stream nebo sekundární stream.

Raw stream tag - přidává značku 4 byte (32 bitů) do každého paketu streamu. Značka má význam pokud ji použijete k vývoji vlastní aplikace, jinak nastavte na **no add**. Pro zájemce značka obsahuje v prvním bytu typ rámce (P/I/B), v druhém a třetím čas a ve čtvrtém délku rámce bez těchto 4B.

Rtsp server/rtmp - povoluje nebo zastavuje vysílání RTSP serveru nebo RTMP zdroje. Aktivace RTSP/RTMP serveru automaticky zastaví vysílání TS UDP streamu pokud jsou oba na strejném nastavení (primárním nebo sekundární).

RTSP server umožňuje simultánní přístup ke stejnému streamu prostřednictvím standardního RTSP na portu 8554. Viz. příklady v příloze. Poznamenejme, že vlastní vysílání

streamu je stále UDP, v TCP pouze proběhne dohodnutí komunikačních parametrů. Toto zohledněte pro správné nastavení firewallu v cestě spojení.

RTMP server samostatně nepracuje, je nutné jej navázat na RTMP řídící server. K určení URL řídícího serveru slouží pole **rtmp live url**

Např. rtmp://serverip/live/streamname, kde IP/hostname adresa "serverip" určuje, kde běží RTMP serverová aplikace (jako je např. Adobe FMS, crtmpserver). Viz. příklady v příloze.

Rtmp/rtsp select - zvolte zda RTMP či RTSP stream bude používat nastavení pro primární stream nebo sekundární stream.

Video Scalling Control - povoluje nebo zakazuje změnu rozměrů (škálování) obrazu výstupního streamu. Pokud jej povolíte uplatní se parametry zadané v poli Video Scalling Width a Video Scalling Height. Upozorňujeme, že parametry nejsou a nemohou být aplikovány přesně, neboť vždy je obraz kompresován po určitých blocích. Proto je např. vhodné počítat, že výsledná změna rozměru je zaokrouhlena na nejbližší násobek 4, 8, 16-ti apod..

Video Scalling Width – požadovaná šíře obrazu v obrazových bodech

Video Scalling Height. - požadovaná výška obrazu v obrazových bodech

Pro okamžitou aplikaci změn nastavení provedených v této nabídce jděte do menu **System** a stiskněte tlačítko **configuration take effect** !

Audio

Slouží k nastavení parametrů vstupního audio signálu.

Pro okamžitou aplikaci změn nastavení provedených v této nabídce jděte po té do menu **System** a stiskněte tlačítko **configuration take effect** !

🖉 Status	
C Network	
🚟 Receive Config	Audio Encode O Yes O No Set
🧭 Video In	audio input 0 3.5 0 hdmi Set
🧭 Video Code(Main Stream)	bitrate
🥺 Video Code(Second Stream)	
🧭 Video Out	
Se Audio	Status info :
🕑 Web live	
🚳 System	
🕸 osd	
Password Change	
Pan-Tilt	
😡 Upgrade	

Audio Encode Yes/No - povolí nebo zakáže přenos zvuku.

Audio input - zvolí vstupní rozhraní, buď HDMI nebo analogový vstup přes jack konektor (průměru 3.5 mm)

Sample - zvolí vzorkovací kmitočet vstupu. Standardní vstupní hodnota je 44100. Jiná obvykle používaná hodnota je 32000.

bitrate - nastaví bitovou rychlost audio streamu. Standardní hodnota je 128000 (tedy 128kbps). Jiná obvykle používaná hodnota je 96000.

Web live

Dovoluje real-time náhled na video ze zařízení. Ke své práci potřebuje funkční plug-in VLC. Zcela stejnou činnost docílíte spuštěním samotné aplikace VLC s patřičným parametrem.

Menu má především diagnostickou funkci a dovoluje se přesvědčit, že kodér pracuje správně. Nastavení v okně je omezeno na lokální síť, resp. připojuje se na stream generovaný na zadaném portu.

V okně Web live je popis kroků, který musíte provést aby streamování do prohlížeče zafungovalo pro patřičnou metodu.

a) UDP - příjem TS přes UDP spouští prohlížeč aplikaci VLC s parametrem udp://@:číslo_portu

Pro funkčnost však musíte nejdříve nastavit v menu Receive Config IP adresu cílového počítače, tj. z kterého se díváte. Tato IP adresa musí být ve stejném síťovém rozsahu jako IP adresa kodéru. (Nesmí jít o nezměnitelnou adresu z rozsahu 192.168.3.x)

V menu Video Out nastavte režim udp a zakažte režim rtsp. Nezapomeňte aktivovat v menu Systém – configuration take effect.

Pokud video pomocí VLC nedostáváte, věnujte pozornost nastavení firewallu na počítači, obvyklé nastavení firewallu je blokovat UDP provoz!

b) http - příjem TS streamu přes TCP, dohodnuté pomocí http/TCP

Pro funkčnost stačí povolit v menu Video Out režim http a zakázat režim rtsp. Nezapomeňte aktivovat v menu Systém – configuration také effect.

b) RTSP - příjem TS streamu přes UDP, dohodnuté pomocí TCP

Pro funkčnost je třeba v menu Video Out zakázat režimy udp/http a povolit režim rtsp. Nezapomeňte aktivovat v menu Systém – configuration také effect.

Pokud video pomocí VLC nedostáváte, věnujte pozornost nastavení firewallu na počítači, obvyklé nastavení firewallu je blokovat UDP provoz!

System

🖉 Status	
6 Network	
🛎 Receive Config	Control Configuration take effect
🧭 Video In	Restore default config O H264/AAC O H264/MP3 Set
🧭 Video Code	Reboot
🧭 Video Out	
🕝 Audio	Status info :
🕑 Web live	
🎯 System	
🚳 Password Change	
🕏 Pan-Tilt	
😡 Upgrade	

Control - configuration take effect

provede okamžitou změnu nastavení vnitřního kodéru bez restartu zařízení. Toto tlačítko je třeba použít po změnách nastavení v menu VideoIn, VideoCode, VideoOut, Audio.

Restore default config - resetuje zařízení do výchozího nastavení a nastavuje zvukovou normu.

! Resetuje na výchozí hodnotu rovněž IP adresu, nejenom kódovací parametry !

Do provedení rebootu jsou však veškeré parametry nezměněny. A pokud před provedením rebootu nastavíte IP adresu neztratíte po následném rebootu spojení se zařízením.

Přístupové heslo tato funkce němění, neresetuje jej.

Na výběr je provedení nastavení kódování zvuku AAC nebo MP3.

Reboot - provede okamžitý restart zařízení.

OSD

Dovoluje přímo do výstupního obrazu vložit text.

O Status		Product Manager
🖉 Network		
🛎 Receive Config	OSD Enable / Disable O enable O disable Set	
🥏 Video In		set clear
🥏 Video Code(Main Stream)		
🥏 Video Code(Second Stream)	View OSD settings	
🥏 Video Out	View COD settings	
😂 Audio		
🕑 Web live	Status info :	
🎯 System		
🕸 osd		
👹 Password Change		
💩 Pan-Tilt		
😡 Upgrade		

OSD Enable/Disable

Povolí nebo zakáže vkládání textu.

OSD - vkládaný text

X, Y - pozice textu v obraze

Password change

Změní heslo pro uživatele admin.

Pan-tilt

Dovoluje ovládat PTZ kamery prostřednictvím portu RS-232. Aktuálně implementováno pro protokol VISCA. Je tedy možné přímo zapojit videokonferenční kamery k tomuto kodéru.

Nastavená komunikační rychlost je 9600, 8, N, 1



Upgrade

Dovoluje provést dálkový upgrade aplikačního firmware zařízení.

📀 Status		2.
6 Network	í l	
🛎 Receive Config	Upgrade Procházet Soubor nevybrán.	submit
🧭 Video In		reset
🧭 Video Code(Main Stream)		
🥏 Video Code(Second Stream)	Status info :	
🥖 Video Out		
😔 Audio		
🕑 Web live		
🙆 System		
🚳 osd		
🚳 Password Change		
an-Tilt		
🥌 Upgrade		

Postup upgradu:

- Zakažte vysílání všech streamů TS a RTSP/RTMP v menu Video Out. Zařízení restartujte pomocí volby Systém -> Reboot.
 Tento krok je velmi důležitý jinak může upgrade trvat neúměrně dlouho.
- 2.) Vraťte se do menu Upgrade a tlačítkem Procházet vyberte soubor firmwaru c. 1. Stiskněte Submit a nechte proběhnout až do hlášení ve Status info, typicky 2 minuty. Během této doby zařízení nevypínejte a neodpojujte. Po dokončení zařízení restartujte pomocí volby Systém -> Reboot.
- 3.) Po restartu se vraťte se do menu Upgrade a tlačítkem Procházet vyberte soubor firmwaru č. 2. Stiskněte Submit a nechte proběhnout až do hlášení ve Status info, typicky 2 minuty. Během této doby zařízení nevypínejte a neodpojujte. Po dokončení zařízení restartujte pomocí volby Systém -> Reboot.
- 4.) Po restartu se v menu Status, tlačítko Version přesvědčte o provedení upgradu. Nezapomeňte obnovit nastavení streamování vypnuté v kroku 1.)

Příloha

A) Přehrávání streamu open-source aplikacemi

Díky generování streamu ve formátu TS/MPEG a podpoře RTSP je přehrávání streamu velmi snadné. Při testování věnujte pozornost nastavení firewallu mezi kodérem a počítačem, případně firewallu přímo na počítači.

VLC

http://www.videolan.org/ Testováno na verzi VLC 2.0.5 a pozdější

Přehrávání UDP TS streamu

Přehrávání TS streamu pro multicast

vlc udp://@224.1.1.30:1234 případně stačí vlc udp://@:1234

Kde 224.1.1.30 je multicastová adresa která identifikuje stream, 1234 je číslo portu na nějž je vysíláno. Symbol @ nahrazuje IP adresu lokálního počítače.

Počet účastmíků/příjemců v režimu multicastového vysílání je prakticky neomezený. Připojováním dalších účastníků ke streamu se výstupní datový tok nijak nemění.

Přehrávání TS streamu pro unicast

vlc udp://@:1234

případně lze použít méně flexibilní způsob

vlc udp://192.168.18.209:56400

kde 192.168.18.209 je IP adresa kodéru a 56400 je port z nějž je stream vysílán

Počet účastmíků/příjemců v režimu unicastového vysílání je jeden a sice ten jehož IP adresa je zadána do kodéru.

Přehrávání RTSP streamu.

IVS kodéry

Doporučujeme navolit režim kódování **H264/AAC** pro kompatibilitu. Případně pokud nechcete AAC lze audio kanál i vypnout.

Připomínáme, že RTSP server nepracuje současně s UDP TS streamem. Parametry RTSP streamu jsou dohodnuty přes TCP protokol. Vlastní stream však běží přes dva UDP/RTP streamy (audio a video).

Stream video a audio:

rtsp://user1:222222@192.168.18.209:8554/stream

Stream jen video:

rtsp://user1:222222@192.168.18.209:8554/video

Stream jen audio:

rtsp://user1:222222@192.168.18.209:8554/audio

Nelze současně používat /stream a /video.

Přehrávání RTSP v HTTP tunel režimu

Jde o identický způsob vysílání jako RTSP s tím že komunikace je zapouzdřena "tunelem". Parametry streamu jsou dohodnuty přes TCP protokol. Vlastní stream však běží opět přes dva UDP streamy (audio a video).

Stream video a audio:

rtsp://user1:222222@192.168.18.209:81/stream (případně rtsp://<IP adresa IVS>/0)

Stream jen video:

rtsp://user1:222222@192.168.18.209:81/video

Stream jen audio:

rtsp://user1:222222@192.168.18.209:81/audio

Nelze současně používat /stream a /video

Počet účastmíků v tomto režimu je omezen kapacitou LAN rozhraní (100Mbps), resp. Jejímu vytížení do té míry, že server stále přijímá požadavky na spojení. V reálné situaci streamování 5Mbps streamu jde o cca. 15 klientů.

Poznamenejme že v případě použití VLC je k dispozici parametr --rstp-tcp , který dovoluje přehrávači určit číslo port na němž je prováděna TCP komunikace.

Přehrávání streamu přes HTTP, resp. HTS

Komunikace je dohodnuta pomocí http protokolu,. Vlastní stream běží v TCP. V nastavení VideoOut je nutné nastait režim http a odstavit režim rtsp.

Stream :

vlc http://192.168.18.209:10000

Zařízení může dodávat stream prostřednictvím http streamingu. Funguje ve verzi 1.56. pouze pro jednoho připojeného klienta.

FFMPEG

http://ffmpeg.org/

Přehrávání streamu pro multicast:

ffplay udp://224.1.1.30:1234

Ukládání streamu při multicastu:

ffmpeg udp://224.1.1.30:1234 -codec copy soubor.ts

Mplayer

http://www.mplayerhq.hu Přehrávání streamu pro multicast mplayer udp://224.1.1.30:8887

B) RTMP, HDS, HLS

Zařízení je schopné sloužit jako zdroj videa pro servery a přehrávače používající RTMP řídící protokol.

Zařízení nepracuje samostatně jako RTMP server, je zdrojem pro stream do RTMP serveru.

Je nutné spustit RTMP server aplikaci, např. komerční Adobe Flash Media Server (FMS) nebo open source C++ RTMP server (zkracuje se na ctrmpserver)

http://www.adobe.com/

http://www.rtmpd.com/

V enkodéru se uvede URL určující IP adresa (či hostname) řídícího serveru. Část URL za lomítkem je identifikátorem streamu.

Např. rtmp://serverip/live/streamname kde serverip je IP adresa řídícího serveru kde /live/streamname je pojmenování streamu

Pro přehrávání v aplikacích znalých RTMP protokol zadáte URL adresu

rtmp://serverip/live/streamname

Poznámka k podpoře HDS a HLS

HDS = HTTP Dynamic Streaming, přehráván přes Flash Player add-on který standardně je instalován na PC prohlížeče, není však úplně standardní na Android platformách a iOS

HLS = HTTP Live Streaming, přehráván standardními prohlížeči, podporován standardním přehrávačem HTML5

Zařízení generuje RTMP stream, který lze prostřednictvím softwarového serveru jako je FMS možno předat přehrávajícím zařízením protokolem HDS i HLS.

Pro užití HDS lze doporučit komerční FMS nebo volný modul pro Apache server od Adobe tzv. "HTTP Origin Module"

Pro užití HLS lze opět doporučit komerční FMS nebo open source "nginx-rtmp-module"

Při generování streamu RTMP pro tyto aplikace je vhodné nastavit kodér na H.264 na nižší bitrate, použít profil a Level kterému budou všechna přijímací zařízení rozumět (např. Baseline Profile, Level 3.1)

C) USB port zařízení

USB port dovoluje, aby zařízení bylo jeho prostřednictvím i napájeno.

Pokud je připojeno k PC je možné instalovat jeho virtuální síťové rozhraní. Kodér má již předpřipravenu IP adresu pro toto rozhraní. Po připojení PC budete vyzváni k instalaci ovladačů virtuálního USB rozhraní.

Ovladače jsou k dispozici pro Windows XP/7/8. V moderních kernelech Linuxu je tato USB síťová karta detekována automaticky.

Z hlediska PC se po instalaci jeví kodér jako síťové rozhraní na němž může přes IP protokol přijímat streamovaná data. Je tak možné připojit kodér i k zařízením, která LAN rozhraní nemají.

Výchozí IP adresa pro USB rozhraní je 192.168.4.209. Ve svém počítači si zadejte na instalovanou USB virtuální síťovou kartu IP adresu z tohoto rozsahu, např. 192.168.4.210 a nasměrujte na tuto adresu TS stream.

Poznamenejme, že rozhraní je USB2.0 (480Mbps) a dovoluje tak přijímat plnohodnotný stream stejně jako po LAN rozhraní.

D) SDK

Pro vývojářské účely lze vážným zájemcům dodat zdarma vývojové příklady pro užší integraci kodéru. Zájem byste mohli mít především o tyto funkce:

- možnost zasílání streamu v TCP až na 5 různých destinací simultánně. Standardně jsou streamy jak v UDP tak RTSP zasílány jen v UDP. Rovněž je možné dovybavit streamy vlastní značkou v každém paketu, obsahujícím především údaje o typ rámce a čase odeslání (viz. Raw stream tag).
- obousměrné audio, TCP protokol. Zařízení má i audio výstup, který je jinak nevyužitý.
- implementace vlastního protokolu pro sériové rozhraní. Aktuální port RS-232 je však schopen rovněž pracovat i jako RS-485. Aktuálně má implementaci pro VISCA protokol.

