



## Obsah

1.	Sp	ráva zařízení	3
2.	То	vární nastavení portů	3
3.	Zn	něna nastavení portů	4
	3.1	ETH2, ETH3 a wifi v režimu router	5
	3.2	ETH2, ETH3 a wifi v režimu bridge	5
	3.3	Přístup na webovou správu master jednotky ze slave jednotky	5
	3.4	Propojení bridge portů (aktivace switchování)	6

## 1. Správa zařízení

Master jednotka XL-PBW350C a slave jednotka XL-PB350CAv2 se spravují prostřednictvím webové správy.

zařízení	IP adresa	přihlašovací údaje
XL-PBW350C	192.168.1.6	admin / admin
XL-PB350CAv2	192.168.1.1	admin / admin

## 2. Tovární nastavení portů



Propojíme-li patřičně slave jednotku s master jednotkou a tu dále propojíme do Internetu, chovají se továrně porty slave jednotky takto:

- **ETH 1:** trvale režim bridge, IP adresa dle sítě WAN, přístupný Internet, nepřístupná webová správa master i slave jednotek
- **ETH 2:** režim router (lze konfigurovat), IP adresa z rozsahu 192.168.1.0 / 24, nepřístupný Internet, nepřístupná webová správa master jednotky, přístupná webová správa slave jednotky
- **ETH 3:** režim router (lze konfigurovat), IP adresa z rozsahu 192.168.1.0 / 24, nepřístupný Internet, nepřístupná webová správa master jednotky, přístupná webová správa slave jednotky
- **ETH 4:** trvale režim bridge, IP adresa dle sítě WAN, přístupný Internet, nepřístupná webová správa master i slave jednotek
- **wifi:** režim router (lze konfigurovat), IP adresa z rozsahu 192.168.1.0 / 24, nepřístupný Internet, nepřístupná webová správa master jednotky, přístupná webová správa slave jednotky
- Důležité: Pokud by nastala situace, kdy do WAN master jednotky vstupuje 192.168.1.0 / 24, tedy stejná síť, jako síť v režimu router slave jednotky, nebude umožněn portům v režimu router přístup do WAN (nutné síťový rozsah na některé straně změnit)

ETH 2, ETH 3 a wifi mají přístupný Internet až jakmile se správně nastaví nebo vypne **VLAN function**, viz kapitola 3

## 3. Změna nastavení portů

• Status	
* Network	
• WAN	wan setting
• LAN	
	1D network name port mapping operate
* WLAN	1 INTERNET R VID 4093 LAN1.WLAN1 modify delete
+ DHCP Server	
* Forwarding	
+ Security	add
	VLAN function Senable
* Koute	
+ Tools	VLAN ID 4093
• Logout	Business Type INTERNET 🔻
	service mode route 🔻
	conect type DHCP V

Přejdeme do webové správy slave jednotky a zde do nastavení Network – WAN – modify.

VLAN function ... pokud je připojení k master jednotce založeno na VLAN, necháme povoleno a vyplníme správné ID, jinak funkci zakážeme

**Business Type ...** ponecháme na "INTERNET" **service mode ...** volba režimu "route"/"bridge"/"route&bridge"

service mode	route <b>v</b>			
conect type	DHCP •	service mode	route&bridge ▼	
DNS Auto Enable	🗹 Enable	conect type	DHCP •	
port bind	🗹 LAN1 🗆 LAN2 🔲 LAN3 🔲 LAN4	DNS Auto Enable	🕑 Enable	
	🖉 WLAN1 🗌 WLAN2 🗐 WLAN3 🗐 WLAN4	port bind	🕑 LAN1 🖲 route 🔵 bridge	
WAN feature	🗹 Enable		🔲 LAN2 🖲 route 🔍 bridge	
Remote management	Enable		🔲 LAN3 💿 route 🔍 bridge	
capabilities			🔲 LAN4 💿 route 🔍 bridge	
			✔ WLAN1 ● route ○ bridge	
service mode	bridge •		WLAN2   route   bridge	
IP Address			WLAN3  voite  vo	
Submask			□ WLAN4 ● route ○ bridge	
port bind	🗷 LAN1 🗆 LAN2 🗆 LAN3 🗆 LAN4	WAN feature	🕑 Enable	
	🗷 WLAN1 🗆 WLAN2 🔍 WLAN3 🔍 WLAN4	Remote management	Enable	
WAN feature	Enable	capabilities		
Remote management capabilities	Enable			

LAN 1 ... odpovídá skutečnému portu ETH 2 LAN 2 ... odpovídá skutečnému portu ETH 3 LAN 3 ... *nemá využití* LAN 4 ... *nemá využití* WLAN 1 – WLAN 4 ... odpovídá patřičným sítím WLAN

#### ETH2, ETH3 a wifi v režimu router 3.1

### (továrně nastaveno)

Přepneme "Service mode" do možnosti "route" a zvolíme porty (sítě WLAN), které mají mít přístup do WAN.

Porty, které nebudou zvolené, nedostanou přístup do WAN, ale přístup do webové správy slave jednotky bude stále dostupný.

service mode	route •
conect type	DHCP •
DNS Auto Enable	🕑 Enable
port bind	🗹 LAN1 🗆 LAN2 🔍 LAN3 💭 LAN4
	🕑 WLAN1 🗆 WLAN2 🗆 WLAN3 🗆 WLAN4
WAN feature	🕑 Enable
Remote management	Enable

🗆 Enable

WAN feature ... celkové povolení/zakázání přístupu do WAN

Remote management capabilities ... povolte, pro zajištění přístupu do webové správy master jednotky

#### 3.2 ETH2, ETH3 a wifi v režimu bridge

bridge ۲ service mode Přepneme "Service mode" do možnosti "bridge" IP Address a zvolíme porty (sítě WLAN), které mají mít přístup do WAN. Submask Porty, které nebudou zvolené, nedostanou přístup do WAN port bind LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 (ani do webové správy master jednotky), ale přístup do WLAN1 WLAN2 WLAN3 WLAN4 webové správy slave jednotky bude stále dostupný. WAN feature Enable Remote management

WAN feature ... celkové povolení/zakázání přístupu do WAN

Remote management capabilities ... povolte, pro zajištění přístupu do webové správy slave jednotky (zadejte do kolonky IP Address a Submask IP adresu pro webovou správu v režimu bridge)

Nemá vliv na přístup do webové správy master jednotky.

capabilities

#### 3.3 Přístup na webovou správu master jednotky ze slave jednotky

Ve webové správě master jednotky nastavíme funkci "Slave Permission To Access Master" na hodnotu "enable".

	Syste	m Information	Flow Statistics	Network	Function	
System Management						
Card Management	Function Management					
Slave	ave		ection	Enable	•	
Management		Active Learnin	g Enable	Default	•	
System Log		Slave Permiss	ion To Access Maste	r Disable	•	
System Software		Loopback Det Recovery Ena	ection Automatic ble	Enable	•	
		SSH Enable		Disable	T	
Configuration.		Slave isolation	1	Enable	۲	
Management		Master isolatio	in	Disable	٣	

# 3.4 Propojení bridge portů (aktivace switchování)

Ve webové správě master jednotky nastavíme funkci "*Slave isolation*" na hodnotu "disable".

	System Information Flow Statistics	Network	Function			
System Management						
Card Management	Function Management					
Slave	Loopback Detection	Enable	•			
Management	Active Learning Enable	Default	•			
System Log	Slave Permission To Access Master	Disable	•			
System Software	Loopback Detection Automatic Recovery Enable	Enable	¥			
	SSH Enable	Disable	•			
o (' ''	Slave isolation	Enable	•			
Configuration Management	Master isolation	Disable	T			